

Notice d'utilisation

WOW! Software 5.0.0



1 Installation du logiciel

Insérez le DVD **"WOW! X.X.X**" fourni dans le lecteur DVD de votre ordinateur. L'installation démarre automatiquement au bout de quelques secondes. Si la fenêtre de démarrage ne s'affiche pas, cliquez sur **Démarrage > Exécuter**. Entrez **E:\install.exe** puis cliquez sur **OK**. La lettre **"E**" désigne la lettre identifiant le lecteur DVD.

Les différentes étapes sont décrites dans le programme d'installation. Suivez les instructions. Une fois l'installation du logiciel terminée, le programme démarre automatiquement.

1.1 Enregistrement du logiciel

1. Cliquez sur Enregistrement (1)

2. Cliquez sur Formulaire d'enregistrement (2)

- Remplissez tous les champs repérés par *. Vous trouverez votre numéro de client par exemple sur le bordereau de livraison. Vous pouvez choisir librement le nom d'utilisateur et le mot de passe. Respectez les majuscules et minuscules. Cliquez sur Suivant (3).
- **4.** Sélectionnez un produit (4), et cliquez sur **Ajouter** (5).
- **5.** Imprimez ce formulaire à (6) et de contacter leur fournisseur de service dans le Registre.
- Inscrivez le code d'enregistrement (7) et votre numéro de client dans les cases prévues à cet effet. Cliquez à chaque fois sur Valider (8). Cliquez sur *Retour* pour accéder au masque de connexion.



7. Inscrivez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Cliquez sur **Ouverture de session**



Les réglages du programme vous permettent d'effectuer tous les réglages préalables au niveau du logiciel et au niveau du matériel raccordé. De plus, des informations sur les mises à jour et des informations sur les versions sont présentées.

2

Ouvrez les réglages du programme en cliquant sur le bouton (1) dans la barre de sélection de module. Les réglages se présentent sous forme d'onglets :

• Program

Informations et réglages concernant les fonctions de base du logiciel et les paramétrages généraux.

- Devices (Appareils) Réglages de liaison et de configuration des accessoires tels que Snooper ou WGA.
- Program functions (Fonctions de programme) Réglages des modules de programme enregistrés
- Interfaces
 Réglages des logiciels multiprogrammes tels
 que ASA ou TecDoc

🔊 🚳 🚄	₩ 🛱	×	()) ? ×
- Manufa	cturer -	My - 💌 🛛 - Model -		
WOW! 5.00.0				
Program	Devices	Program functio	ns	Interface
General Configurations	General Configurati	ons		
Company data	Keyboard settings			
Management of much spire	use virtual keyboard			
Planagement of methanics	Print settings			
Version overview	Activate menu in prin	t preview		
Registration		Print test pag	e	
	View			
	#DATA_LOAD_IN_NEY	W_TAB#		
	Proxy settings			
	Server			Port
	User name	Pas	sword	

2.1 Basic system

• Réglages du clavier

En cas d'utilisation d'un ordinateur avec écran tactile, un clavier virtuel peut être affiché automatiquement dès que vous cliquez dans un champ d'entrée. Cochez la case pour activer cette fonction.

• Réglages de l'imprimante

L'application WOW! utilise par défaut le réglage d'imprimante du système d'exploitation.

• Réglage proxy

Si votre ordinateur est intégré dans un réseau interne, vous devez éventuellement entrer des indications sur un serveur Proxy pour pouvoir établir une connexion en ligne. Adressez-vous à votre administrateur réseau pour configurer les réglages.

Entrez les données dans les champs correspondants.

• Données **de la société**

Vous pouvez ici entrer ou éditer l'adresse de votre société et les données de contact. Cette adresse apparaît aussi sur chaque impression et sur le certificat du contrôle antipollution. Vous ne pouvez pas modifier le numéro de client ni la personne de contact, ils font partie intégrante de l'enregistrement du logiciel !

NOTA : Si vous avez effectué des modifications, vous devez les confirmer par Save (Enregistrer) !

• Management of mechanics

Vous pouvez ici indiquer le nom des mécaniciens qui travaillent, par exemple, avec l'analyseur des gaz d'échappement. Les noms enregistrés ici sont proposés lors de l'entrée des données du véhicule pour le contrôle antipollution et peuvent ainsi être sélectionnés et repris simplement et rapidement.

- Pour enregistrer un nouveau contrôleur, cliquez sur New.
- Inscrivez le nom dans le champ qui apparaît puis validez par Save.
- Pour modifier une entrée déjà existante, cliquez sur cette entrée et validez par Edit.
- Cliquez sur le bouton **Save** pour appliquer les réglages.
- Version overview (Présentation de la version) Cette section fournit des informations sur le statut courant des différents modules logiciels. Vous pouvez connaître les versions installées sur votre PC. Il est possible de télécharger les dernières versions concernées par le biais de la fonction Actualisation en ligne.
- Terms and conditions of use (Conditions d'utilisation) Cette section présente les conditions d'utilisation de notre logiciel. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser le système.

2.2 Devices (Appareils)

Diagnosis box

Vous pouvez effectuer ici les réglages de la connexion à l'outil de diagnostic concerné. La connexion peut être établie au moyen d'un câble USB ou d'une liaison sans fil Bluetooth. Les mallettes de diagnostic se déclinent en différentes versions

Mallette de diagnostic	Description
• D-Box SP / D-Box S	mallette de diagnostic avec USB
• D-Box SP BT / D-Box S BT	mallette de diagnostic avec Bluetooth, USB
• Snooper	uniquement avec câble USB
• Snooper-BT	avec Bluetooth et USB
• Snooper+	avec Bluetooth et USB

Paramétrage de connexion

Sélectionnez la mallette de diagnostic dans la liste déroulante et cliquez sur **Find**. La procédure est décrite plus en détail dans le programme. Veuillez suivre les instructions dans le menu contextuel.

REMARQUE : Sous Windows Vista et Windows 7, il faut au préalable installer les pilotes USB et Bluetooth. Voir sous.

Veuillez suivre les instructions suivantes :

La configuration de la connexion USB précède systématiquement celle de la liaison Bluetooth. En cas de connexion par câble USB, il faut préalablement installer le pilote USB.



Installation du pilote USB sous Windows Vista et Windows 7

- 1. Reliez la mallette de diagnostic au PC. Windows essaie automatiquement d'installer le pilote, mais ne peut pas le trouver.
- 2. Utilisez la combinaison de touches **Windows+Pause**, puis cliquez sur **Gestionnaire de périphériques** pour ouvrir ce dernier.
- 3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur WOW! Snooper USB et sur l'option Mettre à jour le pilote.
- 4. Cliquez sur "Rechercher un pilote sur mon ordinateur".
- 5. Recherchez le chemin "D:\diag_ProgramFiles\wow\ac_diagnosis_module\drivers"
- 6. Attendez que le message "Windows a mis à jour votre pilote" s'affiche et cliquez alors sur Fermer.
- 7. Répétez les étapes 3 à 6.

Etablissement de la liaison Bluetooth sous Windows Vista et Windows 7

1. Cliquez dans la barre des tâches sur la flèche (1), puis Add a Device 3 sur l'icône Bluetooth (2) et sur Ajouter un Allow a Device to Connect périphérique (3). Show Bluetooth Devices Send a File **Receive a File** Join a Personal Area Network **Open Settings** Remove Icon -2 1 3 1 Customize... EN 🔽 🕨 🗎 👘 2. Sélectionnez votre mallette de diagnostic (attention au 🕞 🦵 Add a device numéro de série) et cliquez sur Suivant. Select a device to add to this computer 3. L'appareil est installé. dows will continue to look for new devices and display WoW! SNOOPER BT

Remplacement du firmware

Le firmware désigne le microprogramme des mallettes de diagnostic nécessaire pour contrôler les fonctionnalités de ces dernières. Les fonctions de diagnostic ne cessent d'évoluer, de sorte qu'il faut régulièrement un nouveau firmware. Vous pouvez l'obtenir en ligne ou via une mise à jour sur CD, puis vous devez le transférer au niveau de votre outil de diagnostic.

 Sélectionnez Remplacer le firmware (1). L'application est décrite en détail dans l'exécution du programme. S'il vous plaît suivez les instructions.

		1	A2
Program	Devices	Program functions	Interfaces
Diagnosis-Box	Diagnosis-Box		
	Type of ADP box		
Loollus 2700	SNOOPER+ BT	T	
	BT: WOW Snoope	er+ BT 200040	
			1
	Find		1
	Find		1
	Find		1

2.3 Fonctions de programme

Saving Module settings

Tous les protocoles de diagnostic enregistrés, certificats de contrôle antipollution, devis, etc. sont gérés dans le Saving module.

Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- Saving module off : aucune donnée ne sera enregistrée.
- Enregistrer véhicule avec données client : à l'enregistrement d'un rapport, il vous sera demandé d'affecter le protocole de contrôle à un client. Dans le cas contraire, le protocole sera rejeté.
- Enregistrer véhicule sans données client : seul le protocole et les données du véhicule sont enregistrés.
- La fonction du Saving module est décrite plus en détails au chapitre Saving module.

2.4 Service reception

Base de données des produits et prestations complémentaires.

Les produits et prestations, que vous pouvez choisir au cours de l'accueil S.A.V., sont déjà enregistrés dans les bases de données. Vous pouvez adapter les prix des diverses prestations complémentaires à vos propres prix.

Pour cela, sélectionnez le jeu de données que vous souhaitez éditer et inscrivez ensuite votre propre prix. Cliquez sur **Save** pour appliquer le jeu de données.

Programm	Geräte	Programmfunktionen		
Diagnose	Serviceannahme - P	rodukte		
EOBD	Beschriftungsinhalt	Preis	Eigener Preis	
	REaktiv 1		8,95 €	
	REaktiv 2		28,95 €	
Kostenvoranschlag	Felgenreiniger Premium		8,95 €	
	Reifenschaum		6,50 €	
Inspektion	H7, 12V		15,00 €	
inspession	H7LL, 12V		20,00 €	
	H4, 12V		20,00 €	
Speichermodul	H1, 12V		20,00 €	
	Aktive-Clean		8,75 €	
Camilas annahura	> Dendukter		9,54 €	
Servicearmannie	> produkte		35,00 €	
			16,44 €	
	Zusatzleistungen		26,10 €	
			23,82 €	
	Motorol-Additiv (300 ml)		6,84 €	
	Motorol-Additiv (1.000 ml)		14,40 €	
	Motor-Innenraumreiniger (400 ml)		11,58 €	
	Motor-Innenraumreiniger (1.000 ml)		22,56 €	
	Einspritzsystem-Reiniger (300 ml)		5,58 €	
	Benzin-Additiv (300 ml)		4,14 €	
	Diesel-Additiv CR (300 ml)		7,14 €	
	Diesel-Additiv (300 ml)		4,92 €	
	Diesel-Additiv (1.000 ml)		10,62 €	
	Winderdiesel-Additiv (300 ml)		7,44 €	
	Winderdiesel-Additiv (1.000 ml)		17,34 €	
	Eigener Preis:			
Schließen		Speichern	Abbrechen	

Révision

Dans la zone Révision, il est possible d'ajuster l'impression des plans de maintenance.

Intervalle :

Conversion des kilomètres en miles.

Wartungsplan Anpassung (Adaptation du plan de maintenance)

- Impression des heures de travail des postes de maintenance OUI = les heures de travail sont indiquées sur le plan de maintenance.
- Toujours afficher les données client Les données client sont visibles sur l'impression, dès lors qu'elles sont disponibles.

Diagnostic

Réglages de programme associés au diagnostic du véhicule.

- Vehicle data Always display (Données du véhicule toujours afficher) Lors de l'impression du protocole d'inspection, une boîte de dialogue s'affiche afin que vous puissiez saisir les données du véhicule.
- Only print scanned systems (Imprimer uniquement les systèmes analysés) L'analyse des systèmes permet de connaître les systèmes installés à bord du véhicule. Si cette option est cochée, l'impression mentionne uniquement les systèmes qui ont été détectés et qui ont répondu.
- Expert mode (Mode Expert)



Pour éviter un endommagement du calculateur (provoqué par une commande erronée), les fonctions de codage et de calibrage ne sont pas accessibles en mode Expert.

EOBD

DTCFRZF

DTCFRZF LOAD_PCT ECT MAP RPM VSS SPARKADV IAT MAF TP

EOBD

Mode 2 - Ambient data

\$02 \$04 \$05 \$0B \$0C \$0D \$0D \$0E

P2100 Throttle actuator control (TAC) motor

Engine speed

Description Faults causing freeze frame entries Calculated load value Coolant temperature Intake manifold pressure Enrine enand

Vehicle speed Calculated ignition point (cyl. 1 bef.TDC) Intake air temperature Air mass Throttle position

ΣX

P2100

100,0 % 212,0 °C 102 kP

102 kPa 0 rpm 3 km/1 0,00 ° 57,0 °C 0,0 g/s 0,0 %

• ×

Reconnect

Il est possible que plusieurs protocoles soient disponibles pour le véhicule. Plusieurs variantes de véhicule apparaissent donc dans la liste. Veuillez choisir le véhicule/protocole concerné en cliquant sur la ligne correspondante.

EOBD

Réglages de programme associés au diagnostic du véhicule EOBD.

View (Vue) Permet d'alterner entre la vue Mode et la vue normale.

Vue Mode

Vue normale

EOBD System status \$01 Vehicle data - Always display (Données du véhicule - toujours afficher) Lors de l'impression du protocole d'inspection, une boîte de dialogue s'affiche afin que vous puissiez saisir les données du véhicule.

Cost estimate (Devis)

Currency management (Gestion des devises)

L'option de gestion des devises permet de stocker d'autres devises nationales pour vos devis et factures.

- 2. Pour créer une devise, cliquez sur le bouton **New**, puis saisissez les valeurs dans les zones correspondantes. Acceptez la nouvelle devise dans la liste avec le bouton **Save**.
- 3. Pour modifier une devise, sélectionnez-la dans la liste, puis cliquez sur le bouton Edit.
- 4. Si vous avez sélectionné une devise et cliqué sur le bouton **Calculation principle**, cette devise devient la devise par défaut (pour le devis). Elle sert à convertir d'autres devises avec le facteur stocké.

Cost estimate settings (Paramètres de devis)

A ce niveau vous spécifiez les taux horaire et la TVA applicable. Les deux paramètres sont acceptés sur votre devis.

- 5. Si vous avez défini d'autres devises avec la gestion des devises et si vous les sélectionnez ici, les taux horaires sont convertis avec le facteur stocké.
- 6. Vous pouvez sélectionner au niveau de "Expenditure basis" (Base de frais) si le temps travaillé doit être affiché en heures ou sous forme de taux forfaitaire (FRU).
- 7. Pour créer un nouveau taux horaire, cliquez sur le bouton **New** puis saisissez les valeurs dans les zones correspondantes. Acceptez le nouveau taux horaire dans la liste avec le bouton **Save**.
- 8. Pour modifier un taux horaire, sélectionnez-le dans la liste, puis cliquez sur le bouton Edit. Effectuez vos modifications dans les zones de saisie, puis fermez en cliquant sur Save.
- 9. Supprimez le taux horaire sélectionné de la liste au moyen du bouton Delete.

10. Définissez le taux horaire sélectionné comme taux par défaut avec le bouton Standard rate.

REMARQUE : Lors de l'établissement d'un devis, vous pouvez aussi sélectionner un taux horaire distinct pour chaque élément.

REMARQUE : Les modifications non confirmées avec Save (Enregistrer) seront perdues.

3 Aperçu de l'interface opérateur



1.	Sélection du module	Les fonctions principales du logiciel sont présentées ici, telles que l'accueil S.A.V. ou le diagnostic de climatiseur.
2.	Fonctions de programme	Inclut toutes les fonctions visant à gérer et paramétrer le logiciel.
3.	Sélection véhicule	La sélection du véhicule vous permet de définir successivement le véhicule requis. Marque, type, cylindrée, millésime. La sélection se restreint ainsi de plus en plus. Dans l'onglet Recherche, vous pouvez aussi rechercher un véhicule en entrant un texte.
4.	Sélection de fonction ou zone d'aperçu	Dans cette zone, vous obtenez un aperçu des types de diagnostic possibles ou des contenus existants et des caractéristiques techniques. Un clic sur un bouton permet d'en élargir la vue et d'afficher les contenus.
5.	Zone registre	Les contenus ou fonctions sélectionnés s'ouvrent en cinq registres au maximum. Lorsque tous les registres sont pleins, il vous est demandé, à l'ouverture d'une nouvelle fonction, de fermer d'abord un registre. Les différents registres vous permettent d'exécuter plusieurs travaux simultanément et ainsi de travailler plus rapidement. Exemple : Si vous effectuez un accueil S.A.V., vous pouvez en parallèle effectuer un Servicescan dans le registre suivant. Vous pouvez toujours alterner entre les registres.
6.	Zone d'action	Vous trouverez ici les boutons permettant de démarrer des actions. Exemple : Démarrer ou arrêter le Servicescan

4 **Boutons et leur fonction**

Barre de module



6

Quitter

Quitter le programme. Toutes les données qui ne sont pas enregistrées seront perdues.

Saving Module

Online Update

Service reception

La base de données du logiciel WOW!. Vous pouvez retrouver toutes les données enregistrées au cours du travail.

Vehicles Selection Sélectionner un nouveau véhicule.



Settings Vous pouvez ici effectuer tous les réglages concernant le logiciel WOW!



÷



Aide Instructions, télémaintenance, rapport de défauts

Démarrer la fonction de mise à jour du logiciel.

Sélection des fonctions de l'accueil S.A.V.



WÜKO Liaison à la boutique en ligne Würth (Würth Online-Shop)



Outils Fonctions supplémentaires et fonctions d'aide concernant les logiciels WOW!



EOBD Sans sélection de véhicule, permet d'accéder directement au diagnostic EOBD

Feature selection



Technical data



Diagnosis



Inspection

Boutons et leur fonction



Registre / Ione Informations

×	Quitter Fermer le registrer.
.	Imprimer Imprimer le contenu affiché.
•	Save Enregistrer l'action exécutée.
ъ	Agrandir la vue Le registre est agrandi en plein écran et la sélection du module disparaît.
۲	Réduire la vue Le registre est réduit et la sélection du module apparaît.
	Boutons de commande Les boutons de commande peuvent être sélectionnés dans la vue agrandie.
	Virtual keyboard Quand un écran tactile est utilisé, le clavier virtuel peut être affiché ici pour l'entrée de valeurs.
P	Recherche Dans la sélection du véhicule à partir de la recherche par texte, le cycle de recherche démarre et le véhicule est appliqué.
1	Information additionnelle A cet emplacement, vous pouvez obtenir des informations détaillées et des données techniques complètes sur la rubrique pertinente ouverte

5 Sélection du véhicule

La nouvelle version de la sélection du véhicule offre deux possibilités, à savoir la sélection classique et la recherche interactive.

Sélection classique du véhicule



100 (136)

Fonction :

Sélectionnez le véhicule concerné via les listes déroulantes du constructeur, de l'année-modèle et du modèle.

La saisie des premières lettres du constructeur ou du modèle permet d'accéder rapidement aux noms correspondants.

Sélectionnez ensuite la version de moteur concernée dans la liste affichée, puis cliquez sur la flèche à droite de l'élément.

ıdi (Diesel) A4/S4	B6 (8E) [00-05]	
9 litre		
KW (HP)	Engine code	
74 (100)	AVB	\rightarrow
96 (130)	AVF	
96 (130)	AWX	\rightarrow
96 (131)	AWX	\rightarrow
85 (115)	BKE	\rightarrow
85 (115)	BRB	
) litre		
KW (HP)	Engine code	
103 (140)	BLB	

BNA

^

~

Le véhicule sélectionné s'affiche.

Audi (Diesel	l) 🔹	2005 💌 🗛/s
Find	- empty -	- empty -
Audi A4	/S4 B6 (8E) [00	-05] 1.9/AVB

Recherche interactive

v.5.00.1	– Manulaciu	iei -	- my	mvaei -	
Technical data	Find	- empty -	- empty -	- empty -	- empty -
Diagnosis					É
S	Last operation	IC			~

La nouvelle recherche interactive est similaire à la fonction disponible dans les pages de recherche sur Internet. Ce faisant, des propositions sont affichées en fonction du texte saisi.

Sélection du véhicule

Fonction :

Procédez comme pour la recherche classique, en saisissant d'abord le nom du constructeur dans le champ de recherche.

Cliquez ensuite sur un résultat retourné dans la liste ou utilisez la touche fléchée vers le bas pour le reprendre dans le champ de recherche. Saisissez ensuite un espace vide (1).

La liste de recherche affiche alors les modèles disponibles correspondant au constructeur.

Saisissez alors la désignation du modèle ou reprenezle avec la touche fléchée.

Saisissez ensuite un espace vide derrière la désignation du modèle (2).

Par exemple, pour rechercher ensuite les plans de maintenance, saisissez la lettre "s".

Sélectionnez les plans de maintenance et confirmez en appuyant sur ENTREE.

Find	- empty -	- empty -			
Mercedes Benz (Diesel)				
🛥 /8 (114) [67	-76]	_			
🛥 /8 (115) [67	-76]	1			
🛥 100 Box (63:	l) [88-95]				
🛥 190 (201) [8	2-93]				
🛥 407-409 (61	1) [95-06]				
🛥 408-410 (61	1) [95-06]				
🛥 A-Class (168	🛥 A-Class (168) [97-04]				
🛥 A-Class (169) [04-12]					
🗢 B-Class (245)) [05-11]				
▲ C_Class (202	100-001				

Find	- empty -	- empty			
Mercedes Benz (Diesel) A-Class (169) [04-12] ş					
🏶 5 & 6 speed t	ransmission				
🍰 [AC system]					
👶 [Airbag electr	& [Airbag electronics (SRS)]				
& [Engine system]					
🍰 [Lighting system]					
[Service reset]					
[Service Schedu	ıles]				
& [Service]					

La sélection "Service Schedules" s'affiche.

Utilisez la flèche vers la droite (3) pour ouvrir le plan de maintenance sélectionné dans un nouvel onglet.

Pour poursuivre la recherche, revenez à l'onglet Find et saisissez le texte de la recherche.

Find	I	- empty -	- empty -	- empty -	- empty -
					É
- M	ercede	es Benz (Diesel)	A-Class (169) [04-12] Service S	Schedules
		. ,		-	
国	Servi	ce Schedules			
	MY	2008MY -2008	- 2.0 - 640	litre .940, 640.941, 64	10.942
١	Servi	ce Schedules			
	MY	2009-	- 2.0 - 640	litre .940, 640.941, 64	3 ₉₄₂ →

- Mercedes Benz (Petrol) 🖶 Mercedes Benz (Diesel)
- Mercury Marquis ('67) [67-82] (Ford (Petrol))
- Mercury/Monarch ('74) [74-80] (Ford (Petrol))

8 Rapport de défauts

Afin de nous permettre d'améliorer et de faire évoluer votre logiciel WOW!, un outil permet de consigner et de documenter les erreurs de programme. Lors de votre prochaine actualisation en ligne, ces documentations sont ensuite transférées pour analyse par notre équipe de support technique.

- Si vous rencontrez un problème avec votre logiciel pendant le diagnostic ou l'intervention, cliquez sur le bouton ? dans les fonctions de programme.
- Dans le menu contextuel, sélectionnez Fault reporting et démarrez la consignation avec start logging (Alt+L)
- REMARQUE : Veuillez noter les combinaisons de touches car les boutons ne sont pas accessibles au cours du diagnostic.

La consignation se déroule en arrière-plan et est masquée

- **3.** Pour ajouter un commentaire ou une capture d'écran avec un commentaire, utilisez la combinaison de touches correspondante.
- Pour une capture d'écran, cliquez sur la new arrow (1) et faites ensuite glisser à l'emplacement de l'écran que vous souhaitez décrire. Ajoutez un commentaire et cliquez ensuite sur OK. Lors de la prochaine actualisation en ligne, les fichiers journaux seront transférés.



	*		≝ - +	۰	wow
	- Model -	- My -	cturer - 🔹	- Manufa	¥.5.00.1
y - empts	- empty -	- empty -	- empty -	Find	Technical data
					5 C Discourse
			_		2 g unphilip
			- K		Inspection
					Repair Times
					() Tips and infos
					(
					omment please
					(V) Tips and infos

9 Utilisation du Flightrecorder dans Snooper+

Motivation :

- Enregistrement de données en roulant pour des valeurs assistées
- Sélection à partir de toutes les listes de données disponibles
- Positionnement de points de déclenchement en cours de route, pour retrouver des événements dans l'enregistrement
- Evaluation sur PC, sauvegarde des valeurs enregistrées dans le module mémoire

Témoin de batterie dans le programme WOW :

• -	Rouge	Tension insuffisante	< 10,5 V
• -	Orange	Sous-tension	10,5 V à 11,5 V
• •	Vert	Tension OK	11,5 V à 15,0 V
•-	Incolore	Non connecté	Pas de tension mesurable

VCI = Vehicle Communication Interface = interface de communication avec le véhicule

9.2 Sélection et transmission de valeurs

1. Choisissez le système à contrôler. Cliquez sur Flightrecorder (1).

2. Respectez les instructions du programme.

- Sélectionnez les valeurs nécessaires par un clic (2). (Le taux de transfert du calculateur varie en fonction du nombre de valeurs choisies).
- 4. Choisissez Übertragen (3).



Utilisation du Flightrecorder dans Snooper+

- 5. Avant de transmettre les données, le système vérifie si l'organe de commande supporte les valeurs de liste de données, le Snooper+ doit être relié au véhicule sélectionné.
 Si la transmission échoue, vérifiez le fonctionnement des données dans la liste de données.
 Suivez les instructions du programme (4)
- 6. Transmettez maintenant les valeurs au Snooper+ (5)

 Le Snooper+ a été correctement configuré pour l'enregistrement. Vous pouvez maintenant commencer l'enregistrement des données.

646.963 - 03/09-	-> - CR3_UP		-	2		
Flight Recorder						
Some systems don't allow diagnosti Before a Plight Recorder Template I Newver the vehicle may top resp De you want to proceed?	cs while the engine is running or vehic s written down to the VCL all real-time i onding on some stagnostic requests d	le is moving. Jata parameters are ring Flight Recordi	validated on the	selected sy	stem.	
4						
	-	No			_	
646.963 - 03/09-	> - CR3_UP		•	۳	ъ	
Flight Recorder						
ngen rekoorder renguste van de veri revisiong data on the VCI will be er	finn down to VCI.					
nge het de geste de ten per de la versité de	fine doors to VCL.					
5 <u></u>	ther down to VCD.	Cancel				
646.963 - 03/09->	or down in VCL or - CR3_UP	Cancel	•		6	>
646.963 - 03/09->	der den til VCL.	Carent pressing the [REC] to	don on the Droop	er.	20)

9.3 Enregistrement des données

- 1. Mettez le véhicule en marche
- 2. Appuyez sur la touche **REC** (3 secondes) du Flightrecorder, la couleur d'affichage de la DEL multicolore passe au jaune, un signal sonore retentit

L'enregistrement démarre et l'affichage devient permanent. Une courte pression sur la touche **REC** fixe un repère (point de déclenchement) dans l'enregistrement des données.

Une longue pression sur la touche **REC** (3 secondes) met fin à l'enregistrement.

9.4 Chargement des données de l'enregistrement

1. Ouvrez le Flightrecorder 🐼

Le Snooper+ doit être raccordé à l'alimentation électrique et être relié au PC (USB ou BT)

- 2. Chargez (1) les données enregistrées
- 3. Repérez la session Flightrecorder (2)
- 4. Cliquez sur Anzeigen (3) pour ouvrir les données
- 5. Les deux premières valeurs sont toujours sélectionnées au départ, celles-ci peuvent être complétées et modifiées (4).
- **6.** Cliquez sur le repère de couleur (5) pour ouvrir un menu de sélection de couleur.









9.5 Evaluation des données

- Les valeurs peuvent être affichées séparément, juxtaposées ou dans un système de coordonnées. Effectuez votre choix à partir des symboles (1)
- **2.** Les symboles de commande (2) (Agrandir, Réduire, Sauter, etc.) sont intuitifs et assistés par des menus contextuels.
- **3.** Les symboles de commande dans le coin inférieur gauche de la fenêtre ont les fonctions suivantes :
 - Sauvegarder l'enregistrement dans le module mémoire client III
 - Afficher les descriptions des données 🚺
 - Resélectionner les valeurs choisies 🔳





Points de déclenchement

Comme nous l'avons déjà décrit, vous pouvez fixer des repères au cours de l'enregistrement des données sous la forme de points de déclenchement dans les données. Vous générez ainsi les lignes de repérage "bleues" verticales dans l'affichage des données (1). Ces repères sont placés simultanément dans toutes les liste de données, ce qui garantit une traçabilité et la possibilité de retrouver le moment de l'événement dans toutes les données.



Flightrecorder



Un clic avec le bouton gauche de la souris dans la représentation graphique génère une ligne verticale "rouge". L'horizon événementiel généré peut être décalé et restitue les valeurs mesurées actuelles. Quel que soit le mode de représentation des données choisi, l'horizon événementiel est représenté simultanément dans tous les graphes. La possibilité de comparaison des données est ainsi garantie.

Un clic avec le bouton droit de la souris sur la représentation graphique fait de nouveau disparaître la ligne.